

# FAQ's GN 1000 RHL

## 1. Wie betriebssicher ist das GN 1000?

Umfangreiche Forschungen und Tests an hunderten von unterschiedlichen Telefongeräten haben die Zuverlässigkeit des GN 1000 unter Beweis gestellt. Die Testergebnisse: Das GN 1000 kann auch die schwersten Telefonhörer (300g) bis zu 100000 mal heben.

## 2. Funktioniert das GN 1000 mit allen schnurlosen Headset-Lösungen von GN Netcom?

Das GN 1000 ist das ideale Zubehör für alle schnurlosen Headset-Lösungen von GN Netcom, weil es Ihnen das Beantworten und Beenden von Telefongesprächen abseits Ihres Schreibtisches ermöglicht.

## 3. Kann das GN 1000 an allen Telefonen angebracht werden?

Das GN 1000 ist kompatibel mit den meisten Telefongeräten. Zusätzlich ist ein Adapter-Kit erhältlich, was ermöglicht, dass es auch an vom herkömmlichen Design abweichende oder außergewöhnliche Geräte angebracht werden kann.

## 4. Mit welcher Art von Klingelton-Erkennung arbeitet das GN 1000?

Das GN 1000 enthält eine einmalige, patentierte, magnetische Klingelton-Erkennung, die ungewollte und außergewöhnliche Geräusche herausfiltert und somit falsche Anrufsignalisierungen ausschließt. Diese neue Technologie lässt sie sicher gehen, dass sie nur dann ein Klingeln im Headset hören, wenn wirklich ein Anrufer in der Leitung ist.

## 5. Ist es möglich die Empfindlichkeit der Klingelton-Erkennung anzupassen?

Ja, das GN 1000 besitzt einen Drehknopf auf der Rückseite des Gerätes zur Anpassung der Empfindlichkeit. Mit diesem Drehknopf können Sie die Empfindlichkeit verringern oder verstärken, um eine optimale Erkennung gewährleisten zu können.

## 6. Wie erkennt das GN 1000 den Klingelton des Telefons, wenn sich der Lautsprecher nicht unter dem Hörer befindet?

Für diese speziellen Telefone bietet das GN 1000 einen zweiten zusätzlichen externen Klingelton-Sensor im Lieferumfang, der über dem Lautsprecher platziert werden kann.

# FAQ's GN 1000 RHL

## 7. **Besitzt das GN 1000 eine Online-Anzeige (OLI)?**

Ja, das GN 1000 ist die einzige Fernrufabnahme, die eine Online-Anzeige hat. Wenn Sie telefonieren blinkt die Anzeige, die oben am Gehäuse angebracht ist. Wenn Sie Ihr Gespräch beenden und der Hörer wieder auf der Gabel liegt, erlischt die Anzeige. Diese zeigt Ihnen ebenfalls durch Blinken einen Anruf an.

## 8. **In wievielen Stufen läßt sich der Telefonhörer mit dem GN 1000 heben?**

Das GN 1000 ist ausgestattet mit einer 6-stufigen Höhenanpassung. Schieben Sie den Hebel in der Richtung des Plus-Zeichens um höher zu stellen und in Richtung des Minus-Zeichens um ihn abzusenken.

## 9. **Mit welchem Antriebsmotor ist das GN 1000 ausgestattet?**

Das GN 1000 ist mit einem Mabuchi Motor ausgestattet. Diese qualitativ hochwertigen Motoren sind auch in Rasierapparaten und CD- und DVD-Laufwerken eingebaut. Sie stehen für Langlebigkeit und die Versiegelung im Gehäuse verhindert, dass weder Staub noch Schmutz eindringt.

## 10. **Wenn ich den GN 1000 in Verbindung mit der GN Ellipse verwende, kann ich dann trotzdem den Lautsprecher an meinem Telefon benutzen?**

Ja. Sie können den GN 1000 mit einem Knopf, der sich an der Vorderseite befindet, ein- bzw. ausschalten. Wenn Sie den Lautsprecher am Telefon benutzen möchten, drücken Sie einfach diesen Knopf am GN 1000. Um Ihre Fernrufannahme-Funktion wieder zu nutzen, schalten Sie das GN 1000 einfach dort wieder ein.